

Регистратор транспортных средств «Автодория»

Инструкция по установке

1. ПО Регистратор устанавливается на компьютер архитектуры x86/x86-64. На компьютер необходимо установить операционную систему **Альт Линукс 6.0 Кентавр x86**, подключить репозиторий **Sisyphus**.

Помимо вычислительного модуля (компьютера) аппаратная часть регистратора транспортных средств «Автодория» включает:

- ИК прожектор;
- цифровая камера высокого разрешения;
- объектив;
- ГЛОНАСС-приемник;
- GSM-модем;
- Wi-Fi модуль;
- **SafeNet HASP** ключ для модуля распознавания ГРЗ.

1. Для пробной установки предоставляется установочный пакет.

Для этого запросите доступ со своего адреса электронной почты.

2. Распакуйте архив
3. Выполните установку командой

```
Rpm --install apacheREG-log4cxx_0.10.0-alt1_i686.rpm aprREG_1.4.6-alt1_i686.rpm  
aprREG-util_1.4.1-alt1_i686.rpm boostREG_1.46.0-alt1_i686.rpm cvblobREG-0.10.5-  
alt1_i686.rpm gpsdREG_3.9-alt1_i686.rpm Hasp-detector_0.1-alt2_i686.rpm  
live555REG-1.1-alt1.i686.rpm Ntp_4.2.6-alt2_i586.rpm Ntp-aux_4.2.6-  
alt2_noarch.rpm Ntp-doc_4.2.6-alt2_noarch.rpm Ntp-utils_4.2.6-alt2_i586.rpm  
Ntpd_4.2.6-alt2_i586.rpm Ntpdate_4.2.6-alt2_i586.rpm Reg-conf-0.2-alt1.i686.rpm  
Registrator-1.39.0-alt1.i686.rpm VIT-2.4.13-alt3.i686.rpm
```

Сведения о разработчике и контакты для связи:

ООО «Автодория»

Телефон для связи: 8(843)524-74-12

e-mail: info@avtodoriam.ru

Стоимость использования определяется индивидуально для каждого пользователя в зависимости от количества приобретаемых лицензий.

Для получения актуальной информации о цене обращайтесь по e-mail: info@avtodoriam.ru.